

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket® Granulate

- * De Protac Ball Blanket® Granulate is wasbaar op max. 60°C.
- * De deken moet in drieën gedeeld worden en de delen moeten afzonderlijk van elkaar gewassen worden. (de oudere dekens hebben één rits zijn deelbaar in twee)
- * Gebruik de bijgevoegde waszak als extra bescherming tijdens het wassen.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 7 kg. hebben.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * **Het toerental van de wasmachine (centrifugeren) moet zo laag mogelijk worden ingesteld**
- * De deken bij voorkeur niet in de droger laten drogen, maar aan de lucht. Bij gebruik van de droger alleen drogen op lage temperatuur.

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket® Classic

- * De Protac Ball Blanket® is wasbaar op max. 60°C.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 16 kg. hebben.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * **Het toerental van de wasmachine (centrifugeren) moet zo laag mogelijk worden ingesteld**
- * De deken niet in de droger laten drogen, maar aan de lucht.

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket® Flexibel

- * De Protac Ball Blanket® Flexibel is wasbaar op max. 60°C.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 6 kg. hebben.
- * Verwijder de zakken met ballen uit de hoes. Was de afzonderlijke delen apart.
- * Gebruik de bijgevoegde waszak als extra bescherming tijdens het wassen.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * **Het toerental van de wasmachine (centrifugeren) moet zo laag mogelijk worden ingesteld**
- * De deken bij voorkeur niet in de droger laten drogen, maar aan de lucht. Bij gebruik van de droger alleen drogen op lage temperatuur.

Wasvoorschriften Protac Ball Blanket® Calm

- * De Protac Ball Blanket® Calm is wasbaar op max. 60°C.
- * De deken moet in drieën gedeeld worden en de delen moeten afzonderlijk van elkaar gewassen worden.
- * Gebruik de bijgevoegde waszak als extra bescherming tijdens het wassen.
- * De wasmachine moet een minimale capaciteit van 8 kg. hebben.
- * Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddelen.
- * **Het toerental van de wasmachine (centrifugeren) moet zo laag mogelijk worden ingesteld**
- * De deken bij voorkeur niet in de droger laten drogen, maar aan de lucht. Bij gebruik van de droger alleen drogen op lage temperatuur.

Bij twijfel of vragen neem contact op met Sarkow b.v.